自動 ホームベーカリー

ふるくらいと屋さん

HBH916 (1.5斤)

取扱説明書/料理集 焼きいもメニュー付



お買い上げまことにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読 みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。また、取扱説明書は商品の一部ですので、商品の恒元課金に開しては必ずいカーよに引き渡してください。



もくじ

(お使いになる前に)
安全のために必ずお守りください…1
使用上のご注意2
各部のなまえ3
操作部のなまえとはたらき4
パンを焼く前に5
焼き上げまで
焼き上げまでの使用方法8
タイマーを使う場合12
(山形パンメニュー)
食パンメニュー13
ソフト食パンメニュー16
フランスパン風メニュー17
スイートバンメニュー18
全粒粉パンメニュー19
マフィン風メニュー20
でき上がったパンを使ってアレンジ
してみましょう23
生地づくり
生地づくりの使用方法24
手づくりメニュー25
中華まん生地づくりメニュー41
(ジャム)
ジャムメニュー42
焼きいも
焼きいもメニュー43
ご愛用の手引き
お手入れのしかた46
生地づくりと保存について47
おいしく食べるために48
パンづくりのQ&A49
バンのできばえがおかしいときは …51
修理を依頼する前に53
こんな表示が出たときは・仕様54 アフターサービスについて裏表紙
アフソーサーヒスについて表表紙

安全のために必ずお守りください

アアに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を主然に防止するための重要重直を撃失 注意に分けて示します 必ずお守りください。

取り扱いを認ると、死亡または重傷 などを負う可能性があります。

取り扱いを認ると、傷害または物的 掲書が発生する可能性があります。



● 本体の水洗いはしない。 感気の原因になります





□ 湿気の多い場所で使用したり放置 1.121.1

感常の原因になります。



注意



焼き上げ中、焼き上げ直後は熱い ので蒸気口、ふた、本体に顔や手 を近づけない。

やけどの原因になります。 特にお子様にはご注意ください。





● 使用中は、壁、カーテンなどから 本体を5cm以上はなす。 火災の原因になります。





- ■電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。
- 雷源コードをもって電源プラグを抜かない。(必ずプラグを持つ。) コードに傷が付き感覚やショートによる発火の原因になります。
- ■電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 感電の原因になります。
- 雷源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ 張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるよ うな状態にしない。(コードが傷みます。)
- 電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。 感電やショートによる発火の原因になります。



- お客様ご自身での修理・改造はしない。 火災や感雷の原因になります。
- 修理は販売店へご依頼ください。

使用上のご注意

使用上の注意点

● テーブルクロス じゅうたん、ぐら ついた台の上など不安定な所で使わ



● パンづくり及びこの取扱説明書のメ ニュー以外には使わない



⇒ 決められた容量以上で使わない。 悟き上がりが悪くなり、ふたの内側にパンが ついてしまいます。



● 使用中にプラグは抜かない。 運転が止まってしまい。 再スタートしても焼 表上がりません。(P.54を参照してください。)



あきんをかけない。 蒸気が出なくなり ふたの変形や変色の原因 になります。



あたを聞けたままにしない。 ふたを聞けたまま使用しますとバンがうまく 徳幸 トがりません



■ パンケースの底を水につけたままに

給受けの中に水が入り回転軸が故障する原因 になります。(外側はぬれふきんで拭く程度 にして水洗いは内面のみにしてください。)




■ パンケースはていわいに扱う。 パンケースを変形させるとパンのできばえに 影響します。



● 腫内はいつもきれいに。 汚れやパンくずをためたままにしておくと、 異典の原因となります。

● 長期間保管するときは、本体、パン ケース、羽根のよごれや水分をふき とって十分乾燥させてから保管する。

各部のなまえ



付属品 ※あず付属の計量カップ及びスプーンをお使いください。

●計量カップ (1個) 水などをはかります。 220m ℓ以上を計画す る場合は2回に分けて はかってください。 多粉ははかれません。



●計量スプーン (1個) (市販の計量スプーンとは異なります。) 砂糖などをはかる面とイーストのみをはかる面

分かれています。	
.5の目盛 0.5の目盛	0.7の目盛 すりきり一杯
すりきり一杯	0.9の自盛
	H TO
	0.8の目頭
すりきり一杯 (表)	すりきり一杯 (票)
砂糖などをはかる面	イースト専用面

	容	量につ	ついて		
_			-ン大		ン小
		1杯	0.5	1杯	0.5
	容量 mℓ	15	7.5	4	2
	砂糖 9	8	4	-	-
	ZFLEND g	6	3	-	-
	塩g	-	-	4	2
	ベーキングバウダーg	12	-	_	_
	88	(-3H	177-7A	(-2)·0	UJ-74
	C) III	1杯0	.90.7	1杯	0.8
	ドライイーストタ	4.23	6 3	3.3	2.7

操作部のなまえとはたらき





- 各コースの工程やタイマ 一予約などの取消に使い ます。
- ※ スタートさせたあとに取 り消すときは、2秒間押 し続けてください。



- 各コースの工程やタイ マー予約などのスタート に使います。
- スタート後は行っている 週理T程を表示します。 表示は「でき上がり」まで の時間表示にかわります。
- 工程表示ランプ

● タイマーをセットする時

に押します。 捆すごとに10分ず つ進む

押すごとに10分ず つ戻る

● 押し続けると見送りにな ります

※「スイートパン」、「マ フィン風し「牛地づく りし、「中華まん生地づ くりし「ジャム」、「焼 きいも | はタイマーヤ ットができません。

メニューキー

★ニュー番号を選ぶとき に押します。

押すごとにメニュー番 号が「1」 食パンから 順に進みます。

押すごとにメニュー番 呉が逆送りします。

■ スタート後メニュー番号 を見たい時は、メニュー

キーを押すとメニュー番

呂表示になり、 はなすと

時間表示に戻ります。

行っている工程が点滅 します。

ペンを焼く前に

●パンの材料

惠

パン作りには一般的にタンパク質の多い強力粉を使 います パンの延振により強力粉を混ぜて使うこと もあります

水で練ると "グルテン" というタンパク質が形成されて 空気を包み込むのでふんわりとしたパンができます。

開封後は高温多湯、直射日光を避け、必ず賞味期限 内に使い合ります。古くなった小麦粉はグルテンが もろくなるのでパンが小さくなります。

国際小寿粉は収穫時間・銘柄・地域でタンパク質の 間が異なるため パンの能らみに差がでます。

業務用のパン専用小者粉は市販の強力粉とタンパク質 の最が繋むるため パンの影らみに差ができす

予備発酵のいらないドライイースト

適当な温度・水・軽分を与えると活動1. 7 貯除ガス とバン特質の同い香りを作り出します。

自動ホームベーカリーでは必ず予備発酵のいらないド ライイーストを使います。予備登録の必要なドライイ ースト・生イースト・天然龍母は使用で含ません。 日湯製料の「スーパーカメリア」をおすすめします。 問封後は原閉して冷蔵協か冷凍曲で存在し、なるべ く思く使いきります。古くなったイーストは発酵力 が落ちパンが大きくなりません。

イーストの栄養となり風味や色づきを見くします。 またパンに甘みを付け、柔らかさを保ちます。

小麦粉に加えて練ると、グルテンが作られます。水 の温度を細節すると、バン生地を適切な温度にする ことができます。

文書を終のいこか!! 供表小 ドライイーフト E/A BITS 南塬 スキムミルク マーガリン・バター

柚 意

パンの味を抑え、グルテンを引き締めてパン牛切を 強くします。

スキムミルク

パンの色づき、光沢・風味を良くし、栄養価を高め ます。入れすぎるとパンの皮が固くなります。

マーガリン・バター

・ 風味を良くし、すだちが細かく柔らかいツヤのある。 パンにします。また、パンが向くなるのを遅らせる **効果もぶります**

●パン作りの道具



のパンづくりのしくみ

1 201

●パン生物材料を

になります

5 ガス抜き

再びガスを抜き

主古.

酸素を供給し、

成形発酵に備え

わり合わせます。

些りの強い生物

2 一次発酵

3 ガス抜き

4 一次発酵

●面が生地を発酵

S HON HIL.





- ●一定温度に生他を 保つことによりイ
 - ーストの働きを促 准させます。
 - 6 成形築醚



●一次発酵でたまっ たガスを抜き酸素 を供給します。



熱成させます。

7 焼き上げ



●パンの形にする仕 トげの発酵です。



●焼いてパンの状 ● 蒸気を洗がします。 態に仕上げます。

> **★ミックスコールについて** レーズンなどくずれ思い材料 の入れ跡をお知らせします (ピッピッ…と10回なります。)

下紀の表はスタートからミック

スコールまでの時間です。

〇各メニューの種類とでき上がり時間

1斤4時間、1.5斤4時間10分(ふつう) ※ふつうに対してうすめ10分位きが短くなります

t a


28/21/17

		_	ו כטוט.	0))
		*=>>>>>	٠,	_#:
()	24 10	一次完新	1-07	_

 J 1C/3					が長		
,_,	ミックス	3-1-2		スカラ			

() 内はミップスコール9の時の表示で9。						
	1.5FT					
うすめ	60分 (2:50)	60分 (3:00)				
ふつう	60分 (3:00)	60分 (3:10)				
こいめ	60分 (3:10)	60分 (3:20)				


2 早焼きバン (食バン) 1斤2時間40分、1.5斤2時間50分



★スタートからミックスコー ルまでの時間 ()内はミックスコールする時の表示です。 1.5FF 早焼きパン (20分)

	16		207	16		20
	_	_			_	_
★スター	っか	6	ミッ	クラ	ζ	٥-


3 ソフト食パン 1斤4時間40分、1.5斤4時間50分



ルまでの時間 () 内はミックスコールする時の表示です。

	1Fr	1.5FT
ソフト金/じ	90 分 (3:10)	95分 (3:15)

4 フランスパン島 1斤5時間、1.5斤5時間10分



★スタートからミックスコー ルまでの時間

	()内はミックスコールする時の表示です。						
		1/1	1.5万				
)	フランス バン国	85分 (3:35)	85分 (3:45)				

5 スイートパン 1斤3時間50分、1.5斤4時間



_	トミックスコード	,	一ガスまき	
7 7 8 B	一次兒厨) =R	成形和線	neut

★スタートからミックスコー ルまでの時間

() 内はミックスコールする柄の表示です。 1斤 1.5斤					
スゲート	40分 (3:10)	45分 (3:15)			

6 全粒粉パン

1斤3時間50分、1.5斤4時間



★スタートからミックスコー ルまでの時間 () のはミックスコールする等の表示です。

()内はミックスコールする時の表示です。						
	1/5	1.5/				
全担認パン	50分 (3:00)	50分 (3:10)				

7 マフィン風

2時間





8 生地づくり

1斤40分~1時間40分、1.5斤45分~1時間45分



※発酵時間はタイマー
ボタンで調節できます。

★スタートからミックスコー ルまでの時間

100 600000			
	1斤	1.5FT	
生地づくり	15分(※)	20 5) (※)	

※生地づくりは発酵時期が調節できるためミックスコール時の表示は決まっていません。

9 中華まん生地づくり

124





10 ジャム

1時間50分



11 焼きいも





0:01~3:00

焼き上げまでの使用方法(1 食パン~7 マフィン風まで)

1 本体からパンケースを取り出します。

〇 ハンドルを持ってパンケースのふちにある矢印(ゆるむ)の方向に回し、取り出します。



2 パンケースに羽根をセットします。

○ 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合わせ、確実に取り付けます。羽根が浮いているとパンができません。




3 材料を用意します。

○ 材料の配合はP.13~P.22の各メニューをご覧ください。

4 パンケースに材料を入れます。

〇次の順序で入れてください。



! 水を入れます。

2 イースト以 外の材料を 入れます。

3 材料の中央 に小さなく ぼみをあけ ます。

「ドライイーストを水にふれないようにして3 であけたくほみ

に入れます。

材料は正しくはかりましょう。





材料は、乾いたスプーンで はかりましょう。

●付属の計量カップの場合





お願い

材料の温度について

※ 夏場など室温が高いとき(28℃以上)は、パンのでき上がりが悪くなるので必ず冷水 (約5℃)を使い、粉などの材料も冷やしておきます。また、冬場など室温が低い(約 10℃以下)ときは、ぬるま湯(約30℃)をお使いください。 冷水は、予め冷蔵庫で冷やした水に氷を入れると手軽に5℃以下にできます。

気温とタイマー使用について

- ※ 気温の高いときはタイマーをセットすると、冷やした材料の温度がスタート待ちの間に上がってしまいパンのできが悪くなります。
 - 1、本体をできるだけ涼しい場所に置く。
 - 2、材料の水を10mℓ減らす。
 3、タイマーセットの時間を短くする。
 - これらを組み合わせてできるだけ良い条件でタイマーをセットしてください。

5 パンケースを本体に入れます。

- ① ハンドルを持って図のように斜 めに入れます
- ※ パンケースの外側の水分をふき 取ってしずかに入れてくださ
- のパンケースのふちにある矢印 (しまる) の方向に同し確実に 固定します。





6 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。

注意

雷酒プラグを持つときは ぬれた 手でさわらないでください。 感電の原因になります。



○ 上記以外の表示のと きは (の キーを2秒間 押し続けて表示を消 してください




7 メニュー番号と分量を設定します。

○メニューの表示は1~11まで順番に進みます。 押す席にメニュー番号が変わっていきます。





各メニューの分量表示は1.5斤→1斤の順番で表示されます。



8 フタートさせます。

- □ キーを捆すとわりが始まります。
- ○表示はでき上がりまでの残り時間にかわり。 行っている工程表示ランプが点滅表示しま





スタート後止めたいときは…

キーを2秒間押し続けてください。 (ちょっと触っただけでは止まりません。)



9 パンケースを取り出します。

- ① ブザーが鳴り「でき上がり」の表 示が点滅したら (キーを押して ください
- の ミトンを使って パンケースのふ ちにある矢印(ゆるむ)の方向に 同して取り出します。

やけどをしない ように取り出し てください。



保温について

パンは焼き上がり直後に、取り出した方がパリッとします。 すぐに取り出しのできないときのために自動的に1時間保温しますが、焼き上がっ たパンを本体の中に長時間放置すると表面がベタついたり型くずれすることがあ りますのでできるだけ早めに取り出してください。

パンケースを取り出すときは必ず (2) キーを押してください。

10 パンを取り出します。

●パンケースからフランスパン風な ど固いパンを取り出すときはパン ケースの東側の羽根を小し動かす とパンが取り出し易くなります。



(羽根を同しすぎ るとパンに大きな 穴があいてしまう ので注意してくだ **さい)**

■ パンを取り出すときに金属のヘラ など硬いものを使わないでくださ (.)



のパンケースを逆 さに持ち上下に 数回振り パン を取り出します.



のしばらく網のトなど にのせ 冷まします。

本体が熱い間は、中に手や物を入れないでくだ さい。やけど、発火の恐れがあります。

※ 連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後) スタートさせて ください。

11 雷源プラグを抜きます。

○ 電源プラグをしっかり持って、コンセントから 抜いてください。



12 パンケースの中に少し水を入れます。

○ 水を入れないでそのまま放置すると羽根が取れ なくなることがあります。 生地がふやけたら水を捨て、パンケース内面、 羽根を洗います。



タイマーを使う場合

●パンケースの取り出しからメニュー番号選びまではP.8~P.9の1~7と 同じ手順で行ってください。(🚳 キーは押しません。)

1 タイマー時間を設定します。

※メニュー番号が表示されていないとタイマーセットはできません。



現在の時刻が午後9時で翌朝6時 30分に食パン・焼色ぶつうメニュ - を控き上げたいとき 現在の 時刻から翌朝6時30分までは9時 間30分ありますのでタイマーを 9:30 にセットします。





タイマーセット可能時間				
	1斤		1.5/7	
	最短	最長	最短	最長
食パン うすめ	4時間		4時間10分	
ふつう	4時間10分		4時間20分	
こいめ	4時間20分		4時間30分	
早焼きパン	2時間50分	16時間	3時間	16時間
ソフト食パン	4時間50分		5時間	
フランスパン風	5時間10分		5時間20分	
全粒粉パン	4時間		4時間10分	

▲ 押すごとに10分ずつ 進みます。

(▼) 押すごとに10分ずつ 厚ります。

2 タイマーをスタートさせます。

○ □ キーを押すとタイマーの工程表示ランプが点滅しスタートします。 ○ スタートすると焼き上がりまでの残り時間を1分きざみで表示します。

タイマー使用時のご注意

宰温の高いとき、タイマーをご使用にな りますとパンのでき上がりが悪くなるこ とがあります。

P.8の「気温とタイマー使用について」 を参照してください。



ご注意

- ※「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」。 「焼きいも」のメニューはタイマーセットができません。
- ※ レーズン、野菜、卵、牛乳などを入れてパンを焼く場合、タイマーはご使用にならな いでください。(詳しくはP.50を参照してください。)

タイマー ……タイマーが使えます。

タイタータイマーを使わないでください。

■メニューキーで1食パンマは2里焼きパンのどちらかを選んでください。 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、 付属の計量スプーンの目感に合わせて正確に計量してください。

※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.6をご覧ください。)

224kcal 食パン 1042 V-2-88 分量1斤 1 5FF 190m / 280m / 280a 端力粉 400a F/A 199 大スプーン 2 1/2 小スプーン 1 1/2 マーガリン 20a 25a 大スプーン 1 1/2 フキムミルク ドライイースト イースト専用スプーンA 0.7 (成都の原) イースト専用スプーンB (可约许的1条) (甲帳をパンの場合) イースト変用スプーンA 0.9 (DESCRIPTION (SEERILS)

	(MIGONE)	(4.25.51.8)	, (すりきり一杯(4
水 強力粉	分量1斤 190mℓ 280g	251kcal 251kcal 1.5Fr 280m ℓ 400g	水	レー粉パン タイ 分量 1 斤 190me 280g 大スプーン 2 1/2
塩 マーガリン スキムミルク	小スプーン 1 20g 大スプーン 1	1 ¹ /2 25g 1 ¹ /2	塩 マーガリン スキムミルク	小スプーン 1 20g 大スプーン 1
	50g イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線) イースト専用スプーンB	70g	カレー粉 ドライイースト	大スプーン 1 ½ イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線) イースト専用スプーンB
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9 (の側の線)	199591M	(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)

(ようレーズンは鉄分が多く貧血の人におすすめ。牛乳 などのたんぱく質と組みあわせると効果的。

	るみパン	タカ	278kcal
メニュー番号	分	量1斤	1.5FT
水	1	190mℓ	280mg
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	. 1	1 1/2
★くるみ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプー		
	イースト専用スプー	(内側の線) ンB	1
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプー	ンA 0.9 (内側の線)	(\$0.501#) (\$0.501#)
		(同間の間)	19563181

※ くるみは粗くきざみます。 (るみはエネルギー、栄養値とも高い食品です。 **グリー** 1.5斤 1/8切あたりのカロリー表 示になっています。

イーストの容量について

0.9の日蘇(3.60)

0.7の目標(3点)

イーストをはかる時はイースト専用 スプーンを使用してください。

すりきり一杯(3.3a)

イースト専用っ

(\$5851E)

(内側の線) (すりきり1日)

スプーン



1242 1	んじんバ	ンタセ	224kcal
メニュー番号		分量1斤	1.5FT
水		160m ℓ	230mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
すりおろしたにんじん		50g	70g
ドライイースト	イースト専用ス		
	イースト専用ス	(内側の線)	١,
	コースト会出人)-/6	(198918)
(早焼きパンの場合)	イースト専用ス	ブーンA 0.9	1990918
	diare	(内側の線)	(\$98918)

※ にんじんは水気が多い場合、軽く水気を切 ってください。

XII にんじんに多く含まれているビタミンAは風邪を予 防し、英肌づくりに欠かせません。

1			278kcal
1x12]-	ヒージャ	フパンタそ	Ø−
メニュー最号		分量1斤	1.5/7
水		190m ℓ	280m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
インスタントコーヒー	大スプーン	1	1 1/2
★くるみ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用ス		
		(内側の線)	
	イースト専用ス	ブーン8	CERTIFICATION OF
(meetin aila)	イースト専用ス	ブーンA 0.9	(355918)
(早焼きパンの場合)	コースト会出ス	(内側の線)	(\$5901F)
		11.78(36)46)	

※ くろみけ知くきざみます

	12#2 EJ	レクリッチパン	タイ	246kcal
_	メニュー最号		15	1.5FT
	水		70m ℓ	100m ℓ
	牛乳	1	00m ℓ 280a	180m ℓ 400a
	強力粉 塩	小スプーン	280g	1 1/2
	マーガリン		20g	25g
	加糖練乳	4 31 753 7 1 1	40g	60g
	ドライイースト	イースト専用スプーング	(0.7)	
		イースト専用スプーンE		(すりきり1所)
	(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA	0.9	(95851R)
,	开到 计登泡 [7	もどしておきま		119963187
	丁が10年度に	0000000	20	

(日) 生乳にはカルシウムが多く含まれていて、その吸 収率も小魚などに比べて2倍程高くなっています。

1又は2	菜パン	少少	231kcal
		分量1斤	1.5FT
水		60m ℓ	80mℓ
野菜ジュース		100m ℓ	160m ₽
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スブーン	1	1 1/2
冷凍ミックスペ		60g	70g
ドライイースト	イースト専用ス		
	/ 21 Ema	(内側の線)	
	イースト専用ス	ノーンピ	CHEST SE
(早焼きパンの場合)	イースト専用ス	ブーンA 0.9	(すりきり1年)
(学用さハンの場合)	ユーソレ会出ソ	ノーノハ 0.9 (内側の線)	(\$08018)

※ ミックスベジタブルは解凍し、よく水をき っておきます。

(注) 野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維がたくさ ん含まれています。野菜パンは色どりがきれいな だけでなく、お肌を美しくする働きやかんの予防 をする働きがあります。

1gは2 かり	ぼちゃバ	ンタも	230kcal
メニュー最名		分量1斤	1.5/
水		170mℓ	240mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ゆでたかぼちゃ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用ス	ブーンA 0.7	
	/ 71 807	(内側の線)	
	イースト専用ス	J-78	(\$9891F)
(早焼きパンの場合)	イースト専用ス	ブーンA 0.9	1
(+MC/1)0/80/	1 VI.AUV	(内側の線)	(すりきり1月)

※ ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォークの背 などでつぶします。 VE かぼちゃにはカロチンが多く含まれており、他の

細子をととのえます. 238kcal コーンパン 10112 メニュー書具 分類 1 斤 1/2 160m Ø 230m 從什些 280a 400a 20a コーンミール 10a 砂糖 大スプーン 1 1/2 小スプーン 1 1/2 マーガリン 20a 25a スキムミルク 大スプーン 1 1/2 缶詰コーン (つぶ状) 50a ドライイースト イースト専用スプーンA 0.7 (内部の線) イースト専用スプーン日 (40801年) (早焼きパンの場合) イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線) (\$5801#)

※ コーンはよく水をきっておきます。

	塩パン	91	223kcal
X二3-器号		分量1斤	1.5FT
水		190m ℓ	280m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
無塩バター		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用ス	ブーンA 0.7	
		(内側の線)	١.
	イースト専用ス	フーン8	
(早焼きパンの場合)	イースト専用ス	ブーンA 0.9	(可)201月
(手がらい)が見り	1 71.4/17	(内側の線)	(สกรกาส)

高向圧などで塩分をひかえたい方に最適です。

東バンメニュー





1xu2 3-	-グルトパン	90	231kcal
メニュー器号	分量	1/1	1.5FT
水	1	50m ℓ	200mℓ
強力粉		280g	400g
はちみつ		20g	25g
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
プレーンヨーグル	, ト	60g	90g
ドライイースト	イースト専用スプーン		
		側の線)	
	イースト専用スプーン	3	(\$03516)
(皇焼きパンの場合)	イースト専用スプーン	A 0.9	1
(十九に/1)//月日/		側の線)	(409014)

(大) ヨーグルトは、生乳と変わらない栄養値と、より 消化吸収の良い利点を持っています。

1又は2 ボー	テトパン	91	226kcal
メニュー番号	分	量1斤	1.5斤
水	1	160mℓ	230m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ゆでたじゃがいす	5	50g	70g
ドライバセリ	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプー		
	イースト専用スプー	(内側の線) ンB	ाइग्रह्मा स
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプー	ンA 0.9 (内側の線)	1
※ ゆでたじゃか	いもは、フ	ォークの	背など

18.	うれん草	&	238kcal
1又は2 べ・	ーコンパン		▽ −
メニュー番号	3	∄量1斤	1.5斤
水		170mℓ	240mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1/2	1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ゆでたほうれん草		40g	60g
ベーコン		20g	30g
相びき黒こしょう	小スプーン	1/4	1/2
ドライイースト	イースト専用スプ	->A 0.7	
		(内側の線)	
	イースト専用スプ	-ンB	1
			(すりきり1時)
(撃焼きバンの連合)	イースト専用スプ		1
		(内側の線)	(学りをり14年)

※ ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく切り ます。

ーズパン	20	263kcal
	量1斤	1.5斤
	170mℓ	250mℓ
	280g	400g
大スプーン	1 1/2	2
小スプーン	1	1 1/2
	20g	25g
大スプーン	1	1 1/2
	70g	100g
イースト専用スプー	(内側の線) ンB	1
		(7)3018)
		(すりきり1年)
	大スプーン 小スプーン 大スプーン イースト専用スプー イースト専用スプー	<u>分量1斤</u> 170mℓ 280g 大スブーン 1 1/2 小スブーン 1 20g 大スブーン 1 70g

※ クリームチーズは1cm角の大きさに切り ます.

-			
1x132 7	ルーンパ	ンタシ	232kcal
メニュー番号	5	計量1斤	1.5FT
水		170me	250m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
種ぬきブルーン		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプ	-ンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプ	−ンB	1 (すりきり 1年)
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプ	ーンA 0.9 (内側の線)	1 (すりきり1年)

※ ブルーンは1cm角の大きさに切ります。 Xモ 鉄、カルシウム等が多く含まれており貧血ぎみの 人におすすめします。

ソフト食パンメニュー ●メニューキーで 3 ソフト食バンを選んでください。

- ※ 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛 に合わせて正確に計量してください。
- ※ ミックスコールで入れる材料には★印がついています。 (ミックスコールについてはP.6をご覧ください。)

/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	フト食パン		239kcal
X=1-88		15	y_ 1.5/ft
V=1_80	73.8	RIT	1.5/T
水		190m ℓ	270mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		30g	50g
ドライイースト	イースト専用スプーン		
	-	内側の総)	
	イースト専用スプーン		0.7
			(内側の線)



3 お	やつバン	夕(252kcal Y – 1.5/ T
水 強力粉 砂 糖	大スプーン	180mℓ 280g 3 1/2	250mℓ 400g 4
塩 マーガリン スキムミルク	小スプーン	30g	1 ¹ /2 50g 2
ドライイースト	イースト専用スプ	(内側の線) ゲーンA	0.7 (内側の線)



※ ミックスドライフルーツは5mm角に切ります。



でつぶします。

フランスパン風メニュー ●メニューキーで 4 フランスバン風を選んでください。

※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。

	ランスパン国	91	192kcal
メニュー部号	分	員1斤	1.5/
水		200mℓ	280m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
ドライイースト	イースト専用スプーン		
	イースト専用スプーン	内側の線)	0.7
	1 714077		(内側の線)

	まパン	51	205kcal
メニュー部号		分量1斤	1.5FT
水		200mℓ	280mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
いりごま	大スプーン	2	3
ドライイースト	イースト専用ス		
	イースト専用ス	(内側の線) ブーンA	0.7
			(内側の線)

メモ ゴマにはビタミンEが多く含まれており、お肌の調

子をととのえたり悪化防止にも役立ちます。

	芽パン	51	198kcal
メニュー器号		分量1斤	1.5FT
水		200mℓ	280m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
小麦胚芽	大スプーン	2	3
ドライイースト	イースト専用スプ		
	イースト専用スプ		0.7
			(内側の線)

- ※ 小麦胚芽は必ず炒ります。※ 小麦胚芽は健康食品を扱っている店などで 購入することができます。
- 水差 小麦胚芽は小麦の芽となる部分をひいたものです。 小麦醛芽は無機質、ビタミンが豊富。特にビタミンB1、Eをとるのに最適です。

4 5	イ麦パン	28	200kcal
メニュー番号	分	量1斤	1.5FT
水		200mℓ	290mℓ
強力粉		260g	380g
ライ麦粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
ドライイースト			
	イースト専用スプー		0.7 (内側の線)

	すまパン	91	196kcal
X二1-新号	:	分量1斤	1.5FT
水		200mℓ	280mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
ふすま	大スプーン	2	3
ドライイースト	イースト専用スフ		
	イースト専用スフ		0.7 (内側の線)

- ※ ふすまは健康食品を扱っている店などで購入することができます。
- メモ ふすまは、小麦の種皮の部分をひいたものです。 食物繊維などが豊富に含まれています。

4 4	ールパン	/ 夕心	207kcal ♦ –
X二3-器号		分量1斤	1.5/7
一度浣鷺させたと	ニール	200mℓ	280mℓ
強力粉		180g	250g
薄力粉		100g	150g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
ショートニング		4g	6g
ドライイースト	イースト専用ス		-
	イースト専用ス		0.7 (内側の線)

※ ビールは一度沸騰させて、室温まで冷まします。

スイートパンメニュー ●メニューキーで 5 スイートバンを選んでください。

※ 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。

5 7.	イートパン	/ 9%	225kcal
メニュー番号		量1斤	1.5FT
水		150m ℓ	180mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		250g	310g
薄力粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	3	4
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		25g	35g
スキムミルク	大スプーン	1.	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプ・	->A 0.7	
		(内側の線)	
	イースト専用スプ・	-ンB	(2000010)
			(95/85/18)

(7	コアパン	'	255kcal
	11/1/		14-
メニュー番号		分量1斤	1.5斤
水		160mℓ	190m ℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		245g	305g
薄力粉		30g	40g
ココア(無糖)	大スプーン	2	3
砂糖	大スプーン	2 1/2	3 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
チョコレートチャ	ップ	40g	60g
ドライイースト	イースト専用ス	ブーンA 0.7	
		(内側の線)	
	イースト専用ス	ブーンB	1
			(\$9891F)

メモ 最近話題のココア。 食物繊維がいっぱいです。

		225kcal
茶パン	タヤ	☆ −
	分量1斤	1.5斤
	150m ℓ	180m ℓ
	1/2個	1個
	250g	310g
	30g	40g
大スプーン	3	4
小スプーン	1	1 1/2
	25g	35g
大スプーン	1	1 1/2
小スプーン	1	1 1/2
イースト専用ス	ブーンA 0.7	
	(内側の線)	
イースト専用ス	ブーンB	(可以来的14年)
	小スプーン 大スプーン 小スプーン イースト専用ス	分量 1 斤 150mと 1/2間 250g 30g 大スブーン 3 小スブーン 1 小スブーン 1 小スブーン 1 イスブーン 1 イスブーン 1 イスト列用スブーンA 0.7

- ※ 紅茶液は濃いめにいれて冷まします。
- 紅茶にはカフェイン、タンニン(カテキン類)、フッ素などの成分が含まれており、抗菌作用、 虫歯予防、ストレス解消などの効果があります。

15	125.	- >	236kcal
	ナナバン	タグ	₹-
メニュー菌器	5	量1斤	1.5斤
水		90m ℓ	110mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		250g	310g
薄力粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		25g	35g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
バナナ		80g	120g
シナモン	小スプーン	1/2	1/2
ドライイースト	イースト専用スプ・	->A 0.7	
		(内側の線)	
	イースト専用スプ・	-ン8	(\$0801F)

- ※ バナナはフォークの背などでつぶしておきます。
- ご存知でしたか?バナナにはカリウムが多く含まれておりコレステロールを下げる働きがあります。



全粒粉パンメニュー ●メニューキーで 6 全粒粉パンを選んでください。

- ※ ブラウンシュガー・はちみつ・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの日盛に合わせて正確に計量してください。
- ※ 全粒粉パンは全粒粉の中のふすまや胚芽がグルテンを切って発酵をさまたげるので他のパンととなって無く小さめのパンになりますが異常ではありません。
- ※ ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.6.7をご覧ください。)

6 全粒	粉パン分量	20	220kcal 7 – 1.5Fr
水		70mℓ	250m ℓ
全粒粉		140g	200g
強力粉		140g	200g
ブラウンシュガー 2	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	30g
ドライイースト		(0.7) 関の線)	
	イースト専用スプーンB		(\$0801E)

★記録は、胚芽やふすまを含めて小麦を丸ごとひいたものです。ビタミン、ミネラル、食物掲載を 多く含んでいます。

6 L-	-ズン全粒粉パン	198	248kcal
メニュー番号	分量	1斤	1.5FT
水	1	70mℓ	250mℓ
全粒粉		140g	200g
強力粉		140g	200g
ブラウンシュガー	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	30g
★レーズン		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンA		
	イースト専用スプーンB	側の線)	1
			(209011)

6 1	ハニー全粒粉パ	ン タお	229kcal
メニュー部号	分	量1斤	1.5/₸
水		160mℓ	240m ℓ
全粒粉		140g	200g
強力粉		140g	200g
はちみつ	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
ショートニン	グ	20g	30g
ドライイース			
	イースト専用スプー	(内側の線)	1
	1 11 4/405	,,,	(\$0801R)

メモ はちみつは砂糖にはないビタミン類が含まれており、 ビタミンB1、B2などが含まれています。

6 30%全粒粉パン タイ	223kcal
メニュー番号 分量 1 斤 水 180mℓ	1.5FT 260m@
全粒粉 80g	120g
強力粉 200g	280g
ブラウンシュガー 大スプーン 2	3
塩 小スプーン 1	1 1/2
マーガリン 20g	30g
ドライイースト イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	
イースト専用スプーンB	1
	(学りきり1年)




マフィン風メニュー | サメニューキーで 7 マフィン風を選んでください。 解がたっぱり入ったアメリカンマフィン風の焼き上がりです。

- ※ 材料はあらかじめ別の容器で粉っぽさがなくなるまで混ぜあわせてからパンケースに入れてください。
- ※ マフィンはイーストを使う山形パンよりも小さめに焼き上がりますが異常ではありません。
- ※ 薄力粉とベーキングパウダーは最初に合わせてふるってから他の材料に加えてください。

2194001

プロリー Yis切あたりのカロリー表示になっています。



7 バナナ&くるみ	マフィン Ziokcai	
メニュー番号 マーガリン	120g	
砂糖	120g	
卵 (Mサイズ)	3個	
牛乳	40m ℓ	
バナナ	120g	
(くるみ	80g	
薄力粉	320g	
ベーキングパウダー	大スプーン 1	
※ バナナはよく熟れたものを使い、フォーク		

216kcal

パノノはなく無いたものを の背などでつぶします。※ くるみは粗くきざみます。

7 チョコレートマフィン	ZTOKCOI	
マーガリン 三温糖 卵 (Mサイズ)	150g 120g 4個 40mℓ 60g 310g -ン1 25g	
		ı

※ 薄力粉、ベーキングパウダー、ココアを 合わせてふるいます。

	7 オレンジマフィン	191kcal
/	メニュー番号 オレンシャンイン	
1	マーガリン	120g
1	マーカリン	1209
1	砂糖	100g
П	卵 (Mサイズ)	3個
П	オレンジジュース	30m €
П	ヨーグルト	100g
	/ オレンジピール	60g
1	オレンジキュラソー 大スプ	ーン1
	/ 薄力粉	320g
	ベーキングパウダー 大スフ	ーン1

※ 5mm角程に切ったオレンジビールにオレンジキュラソーをふりかけ、しばらくひたしておきます。 水気を切ったオレンジビールを、ふるった薄力粉とベーキングバウダーに加え、軽く混ぜます。

アーズンマ	フィン ^{214kcal}
マーガリン	120g
砂糖	130g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
(レーズン	120g
↓ ラム酒	大スプーン 2
/ 薄力粉	330g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
× L.ープン/に与り流をふり	かけ しげらくひ

※ レーズンにラム酒をふりかけ、しはらくひたしておきます。水気を切ったレーズンを、ふるった薄力粉とベーキングパウダーに加え軽く混ぜます。

7 抹茶&甘納豆マ	フィン ^{210kcal}
マーガリン	150g
三温糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
/ 薄力粉	300g
抹茶	20g
ペーキングパウダー	大スプーン 1
甘納豆	100g
. The Arman and	- C. 10 - L. 11 - A - L-

※ 薄力粉と抹茶、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。そこに甘納豆を加え軽く混ぜます。

7 さつま芋マフィン	197kçal
X=2-88	
マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m €
さつま芋	200g
(薄力粉	320g
ベーキングパウダー 大スプ	ーン 1

- ※ さつま芋は皮をむき2cm角に切り、ゆで て冷ましておきます。
- CET さつまいもは緩縮が多く含まれています。 おいしく招りましょう。

7 いちじくマン	フィン 200kcal
メニュー展目 マーガリン 三温聴 卵 (Mサイズ) 紅茶液 (濃くだしたもの) 干しいちじく 薄力粉 ベーキングパウダー 紅茶の葉	120g 120g 4個 60mℓ 120g 320g 大スプーン 1 大スプーン 1

※ 干しいちじくは細かくきざみます。 ※ 紅茶液は濃いめにだし、冷ましておきます。 ※ 紅茶の葉はふるった薄力粉とベーキングパ

ウダーに軽く混ぜます。

7 メニュー新号 キャロットマン	パイン ^{182kcal}
マーガリン 「砂 糖 卵 (Mサイズ) にんじん (薄力粉 ペーキングパウダー つ	120g 120g 4個 120g 320g 大スプーン 1 ハスプーン 1

※ にんじんはすりおろします。 ※ 薄力粉、ベーキングパウダー、シナモンは 合わせてふるいます。

7 マロンマフィン	199kcal
マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m €
栗の甘露煮	180g
/ 薄力粉	320g
ペーキングパウダー 大ス	プーン 1

※ 栗の甘露煮は1cm角に切ります。


1 コーヒーマフィン	211kcal
メニュー番号 コーヒーマフィン	
マーガリン	120g
砂糖	150g
卵(Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
アーモンドダイス	60g
/ 薄力粉	320g
ペーキングパウダー 大スプ	
【 インスタントコーヒー 大スプ	ーン 3
(粉末タイプ)	

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに、 インスタントコーヒーを軽く混ぜます。

7 アプリコット	マフィン 204kcal
マーガリン	120g
砂糖	120g
アンズジャム	60g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
干しアンズ	150g
(薄力粉 ベーキングパウダー	320g 大スプーン 1
(ペーキングハウダー	ススノーノー

※ 干しアンズは細かくきざみ、ふるった薄力 粉とベーキングパウダーに軽く混ぜます。

Oあっさりタイプマフィン



153kcal 甘さひかえめマフィン メニュー長号 マーガリン 100a **石山 教育** 70a ER (MHTZ) 2個 牛到. 140m o 強力粉 320a ベーキングパウダー 大スプーン 1

7 そば粉マフィン	177kcal
マーガリン	100g
三温糖	80g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140me
アーモンドスライス	60g
/ 薄力粉	200g
そば粉	120g
ペーキングパウダー 大ス	プーン 1
※ 薄力粉、そば粉、ベーキングバ わせてふるっておきます。	ウダーは合
シートいりってのこのり	

● そば粉の中にはルチンという物質が含まれており 血管を強くする働きがあります。

7 緑茶マフィン	146kcal
マーガリン	70g
砂 糖 卵 (Mサイズ)	100g 2個
牛乳	140mℓ
/ 薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
(緑茶の葉	大スプーン 1

- ※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに緑 茶の葉を加え軽く混ぜます。
- メモ お茶にはビタミンCがたくさん含まれています。 葉ごと食べると更に多くのビタミンCをとることが できます。

7 チーズマフィン	T/UKCBI
<u>✓ バニー部</u>	70g 40g 2個 150mℓ 40g 120g 310g ブーン 1 たつまみ 20g

1701---

※ ふるった薄カ粉とベーキングパウダーに塩 とパルメザンチーズを加え軽く混ぜます。※ クリームチーズ、プロセスチーズは1cm 角に切ります。





でき上がったパンを使ってアレンジしてみましょう

の可し 1.1 分あたりのカロリー表示になっています。



ベー	コンエッグサンド	678kcal
****	(214)	

朗…………2個 ベーコンうす切り………6枚 トマト......1個 し.タフ.......347 バター サラダ油 佐 里ごしょう 小々

作的方

- ①トマトはヘたを取り除いて 層さ7mmの輪 切りに レタスは細切りにします。
- ⑦フライバンにサラダ油小さじ1を勢し、トマ トを入れ由业で両面を培含 塩山々をふり とりだします
- ③食パンをトーストし、片面にパターをぬって、 2枚にレタスをひきます。
- ④フライパンにサラダ油小さじ1を輸し、ベー コンを由火で怯き 怯き色がついたら重返し にして弱火にし、3枚づつまとめてその上に 船を1個づつ割り落とします。
- ⑥ 服は3分程焼き、塩、黒こしょう各少々をふ ります。1組づつトマトの上にのせ、残りの トーストをのせます。

チキンサラダサンド 393kcal

材料 (2人分)

食パン (層さ1.5cm)4枚 レタスの葉............2枚 鶏ささみ……4本 レモンの輪切り……1枚 セロリの茎………1/4本分 対マスタード…小さじ1

作り方

- ①ささ身は耐熱皿に聞かくを少しあけて並べ 塩、こしょう、各少々をふります。レモンの 輪切りをのせ、ラップをして電子レンジで2 **分程加勢し、坦勢をとります。 ヤロリの茎はう** す切り、レタスは細切りにします。
- ②ささ身がさめたら手でほぐしてボールに入れ ます。セロリとマヨネーズ大さじ2、塩、こ しょうを加え全体を混ぜます。
- ③食パンの片面にパターをぬり2枚に粒 マスタードを小さじ1/2ずつぬります。その 上にレタス、チキンサラダをのせ食パンをの せます。

ツナコーンマヨネーズトースト 462kcal

材料 (2 人分)

ツナ缶詰 (90g)1缶 ホールコーン缶詰......1/2缶 玉ねぎ ……………1/4個 カレー粉 ………小さじ1/2 マヨネーズ……大さじ2

作り方

- ①ツナは余分な缶汁を切ります。 玉ねぎはみじ ん切りにします。ボールにツナ、コーン、玉 ねぎとカレー粉小さじ1/2、マヨネーズ大さ じ2を入れてよく混ぜ合わせます。
- ②食パンにツナコーンマヨネーズを1/2量ずつ のせて広げ、オープントースターに入れて3 分程焼きます。

手づくりパンを作りましょう〈牛地づくりの使用方法〉

- ●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは P8~P9の 1~7と同じ手順で行ってください。
 - ※生地づくりメニューはタイマーセットできません。
 - ※手づくりパンの材料配合はP.25~P.40をご覧ください。そのときメニュー番号が8になっ ていることを確かめます
 - ※生物づくりの保存についてはP 47を参照してください
 - ※ねり時間1斤 20分、1.5斤 25分は固定です。発酵時間はタイマーキーで変更することが できます。(5分間隔で20分~1時間20分の間で変更可能です。)
 - ※発酵時間の初期設定は20分になっています。
 - ※発酵時間の日安はメニュー様に表示してあります。



生地づくりにて1.5斤(わり25分 発酵1時間) を選択する場合。





- 1メニューキーで生地づくり1.5斤を選択
- 2 タイマーキーで発酵時間を1時間に設定します。
 - ※次ページからのメニューはメニュー様の発酵時間を日安に 3は6 設定してください。
 - ※市販のパンの本などを参考に発酵時間を設定できます。





3 スタートキーを押すとでき上がり時間が 表示され、ねりが始まります。







- 4 生地を取り出します。
 - ブザーが鳴り、「でき上がり」の表示ラン プが点滅したらのキーを押し、すぐに生 地を取り出します。
 - パンケースはふちにある矢印(ゆるむ) の方向に回して取り出してください。

取り出した生地はP.25~P.40の手づくりメ ニューに従ってオーブンで焼き上げます。

※生地を取り出さないまま放置する と発酵しすぎてパンがうまくでき ない場合があります。



5 電源プラグを抜きます。

○電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



0.900 Emit /2.70) オハキハーボ(4.20)



カロリー 15斤分1個分あたりのカロリー表示になっています。

8	分量1斤	262kcal 1.5FT
メニュー番号	(4個分)	(6個分)
水	180m ℓ	250mℓ
強力粉	200g	280g
薄力粉	80g	120g
砂糖	大スプーン 1/2	1 1/-
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン レモン汁	5g	少々 8g
	イースト専用スプーンB 0.8	-
	イースト専用スプーンA (内側の線)	0.9

※ () 内1斤

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして28℃位の場所 で30分程休ませます。

②生地がベタつく場合は、 打ち粉 (弾力粉) をしま す。手のひらで軽くたた いてガス抜きをした生地 をスケッパーで6等分 (4 等分) します。

生地を傷めないように手の ひらでやさしく丸めます。



生地を いためないように 丸めてネ!



④生地を手のひらで軽くた たいてだ円形にのばしま す。手前から両手で少し ずつ、くるくる巻いて巻 き終わりをしっかりつま



⑤ クッキングシートを敷い たオーブン皿に巻き終わ りを下にして並べます。

⑥ かたくしぼったぬれふき んをかけて室温で約60分 ゆっくり発酵させます。

③ぬれぶきんをかけて20分

~30分休手廿手寸





寒い季節は28℃位を保て るように発酵させます。



⑦カミソリでななめに3~ 4mmの深さの切れ日を3 木入れ手す



®200℃に予熱したオーブ ⑨焼き上がったら網の上に シに生物を入れ オーブ ン内と生地にたっぷりと 電吹きを1. 30~35分焼 きます



ワンポイントアドバイス

●砂糖や油脂が少なくて傷みやすい生地なので、できるだけやさしく扱います。 ●ガス抜きは、手のひらでたたく程度にしてガスを抜きすぎないようにします。

●発酵は時間をかけてゆっくり行います。温度が高いと生地がだれてしまいます。

チーズフランス 発酵 60分



265kcal 1.55 分量 1 斤 メニュー書号 (6個分) (8個分) 180m a 250m 0 2000 2800 強力粉 80a 120g 第力粉 大スプーン 1/2 花内 数据 小スプーン 1 1/2 80 マーガリン 5a ルカ 1120 レモン汁 ドライイースト イースト専用スプーンB 0.8 イースト専用スプーンA (広側の線) 160a ピザ用チーズ 120a ②カミソリで中央に5mm程 ③200℃に予熱したオープン

フランスパンの①~⑥ま で同様の作業を行ってく ださい。生地は8等分(6 等分) にします。

の深さの切れ、日を入れ、 チーズをのせます。

に生地を入れ、生地とオ ープン内に雲をたっぷり 吹き、20~25分焼きます。







発酵 60分



			145kcal
メニュー商号		分量1斤	1.5FF
(-1-86)		(10個分)	(15個分)
水		170mℓ	260mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
★くるみ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	1と 0.9 (内側の線)

※ ブザーが鳴ったらくるみを入れてください。※ くるみは粗くきざみます。

※ () 内1斤

①打ち粉 (強力粉) を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で15等分(10等分)にし ます。

生地の表面を張らせるよ うにもめます. この時、生地が傷まない ようにやさしく丸めます。

③かたくしぼったぬれぶき んをかけて約20分休ませ ます。







④生地を軽く丸め直しクッ キングシートを敷いたオ ープン皿に閉じ口を下に して並べます。

露を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 群させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



⑤オーブンから取り出し、 はさみで十文字に切り込 みを入れます。

⑥約180~190℃に予熱した オープンで10~15分焼き ます。

焼き上がったら網の上に 置いて冷まします。





バターロール

発酵 45分



				128kcal
	メニュー番号		分量1斤	1.5斤
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		(12個分)	(18個分)
	水		140mℓ	190m ℓ
53	卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
9	強力粉		280g	400g
3	砂糖	大スプーン	3 1/2	5
,	塩	小スプーン	1	1 1/2
arke	マーガリン		40g	60g
Tr. All	スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
	ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
		イースト専用スプーンA		1と 0.9 (内側の線)
	ぬり卵		1/2個	1/2個
②生地の表	で張らせる	よ ③かたくし	ぼったと	なれぶき

ます.

※()内1斤

①打ち粉 (強力粉) を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で18等分(12等分) しま



生地を いためないように 丸めてネー

さしく丸めます。

うに丸めます。この時、

生地が傷まないようにや



⑥クッキングシートを敷い

たオーブン皿に、巻き終

わりを下にして並べます。

んをかけて約10分休ませ

④丸い生地をころがして円 すい形にして約5分休ませ た後、めん棒でうすくの ばしてしずく形にします。









- ⑦事面が乾かない様に愛吹 きをして、32~35°Cに保 ったオープンで30~40分 ちませた類経
- ⑧生地の表面にぬり卵をぬ ②180~190℃に予熱したオ ープンで10~15分焼きま ります
- 2~2.5倍にふくらんだらOK







⑪焼き上がったらあみの上 に聞いて冷まします。





● 室温が高いとき(約28°C以上)は、生地 がベタつきやすいので、約5°Cの冷水を入

ドーナツ 発酵 45分



8			131kcal
メニュー番号		分量 1 斤	1.5斤
水		140m@	190m ℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA		1と 0.9 (内側の線)
粉砂糖 (飾り用)		適量	適量
揚げ油		適量	適量

①打ち粉 (強力粉) を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。

粉)をふったドーナツ形 で型抜きします。

②内側に軽く打ち粉 (強力 ③クッキングシートを軟い たオープン皿に並べ32~ 35℃に保ったオープンで 30~40分祭酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK

生地をめん棒で約5mmの 厚さになるまでのばしま वे.







④160~170℃に熟した揚げ 油の中に1個ずつ静かに 入れ、全体がキツネ色に なるまで揚げます。

⑤油をよくきり、粉砂糖を ふりかけて仕上げます。






油の温度は生地の残りを入れ て、すぐ浮いてくるのが適温 **です**。

ドーナツのいろいろ





寸。

クロワッサン

発酵 45分



			179kcal
8	:	分量1斤	1.5斤
メニュー番号		(12個分)	(18個分)
水		150mℓ	220mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1/2個
強力粉		180g	260g
薄力粉		100g	140g
砂糖	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	30g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーン	B 2	
	イースト専用スプーン	A	2
折り込み用バター		100g	150g
(1cm角に切る	.)		
薄力粉		20g	30g
ぬり卵		1/2個	1/2個

※ () 肉1斤

①パンケースから取り出し た生地を丸め直し、ラッ プをして冷蔵庫で約30 分休ませます。

②折り込み用バターに薄力 粉をふるって加え よく もみ込み冷蔵庫にいれて おきます。

③①の牛地を縦45cm×横 30cm (縦35cm×構 25cm) の長方形にのば します。

粉をよくもみこみます。

牛地がベタつく場合は、打 ち粉(強力粉)をします。





⑤ バターがのっている1/3の 部分を④の上に重ね、3つ 折りにします。

> ラップに包み冷蔵庫で30 分以上冷やします。

⑥幅の狭い方を手前になる ように置きます。 めん棒で生地をのばし、 縦45cm×横30cm (縦 35cm×横25cm) の長方 形にします。

バターがのっていない1/3 の部分を折ります。

④②のバターを親指大につ

まみ、のばした生地の2/3

の部分に等間隔にのせま







3つ折り



⑦のばした生地を⑤と同様 に3つ折りにし、ラップを 1. ア冷蔵庫で30分以上休 きせきす

⑥~⑦をもう一回くり返 1.ます (生地をのげすと きは 必ず幅の狭い方が 手前になるようにおきま ਰ.)



②☆分に冷むした生地を 76cm x 22cm (52cm x 22cm) のできるだけきれ いな長方形にのばします。

生物がわわらかくなりす ぎた場合はラップをして 冷蔵庫で20~30分休ませ 面びのばします。



ろに分割します。

◎長方形の長い辺に端から

4cm問題で切り日をいわ

ます。 ト下の辺の切り目

をひとつずつずらして結 び二等辺=角形になるよ





⑩三角形の底辺に1cmの切 り込みを入れ、両端を左右 にひつばりながら巻き始 めます。

がら巻きます。

①細い方を軽くひっぱりな

(の) クッキングシートを敷い たオープン皿に並べ、霧 吹きなします。

約25℃で60分間発酵させ ます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。



③ぬり卵をぬり、約210°Cに

予熱したオープンで10~ 15分焼きます。



クロワッサンの成形



発酵 45分



348kcal
型1個分)
190m €
1個
400g
5
1 1/2
60g
1 1/2
1 0.8
(内側の線)
1/2
3
90g
適量
適量

1/2個

※イラストは1.5斤分のもの ਨਰ. ※ () 内1斤分

①打ち粉(強力粉)を軽くふ った台の上に生地を取り出 します。他びが悪いときは 少し休ませてください。 めん棒で縦45cm×構 36cm (縦40cm×横24cm) の長方形にのばします。 この上に巻き終わりになる 方を4cm残してシナモン、 グラニュー糖、レーズンを 均一にちらします。



②手前から巻き込み、巻き 終わりをしつかり閉じま 큡.

SH CK

③約4cmずつ9等分(6等 分) し、サラダ油をぬっ たケーキ型に並べます。

1/2個





④ 霧吹きをし32~35℃に保 ったオーブンで30~40分 でませた類段

ぬり卵をぬり、約180~ 190℃に予熱したオーブ ンで40~50分 (30~40 分) 焼きます。



⑤ 焼き上がったら型から出 して冷まし、アイシング をかけてドレンチェリー を飾ります。



アイシングの作り方 メニュー部号 粉砂糖 60g 1/2個 船户

レモン汁

粉砂糖とよく溶いた卵白、レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。

少々

(レモン汁がない場合は、粉 砂糖と卵白のみでもアイシン グができます。)

ピロシキ 発酵 45分



			210kcal
メニュー書号		分量1斤	1.5斤
		(10個分)	(15個分)
(皮)			
水		180mℓ	250m Ø
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
	イースト専用スプーンB	0.8×2	. ,-
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	14 00
	リーストのカスノーノハ		1と 0.9 (内側の線)
(具)			
ひき肉		100a	150g
玉ねぎ(みじん	- ATT (C)	小1個	中1個
ゆで卵 (みじ/		2個	3個
春雨(ゆでて		30g	45g
グリーンピーン		30g	45g
	^		
バター		25g 適量	35g 適量
塩・こしょう		適量	適量
揚げ油		巡屈	

※ () 内1斤分

① 打ち粉 (強力粉) をした 台の上に生地を取り出し ます。

生地をスケッパーで15等 分 (10等分) して軽く丸 め、ぬれぶきんをかけて 約15分休ませます。



③の具をのせ、ふちに水

をつけてしっかり閉じま

ふちはしっかり

にのばします。

② 玉わぎをパターで炒め ひき肉、ゆで卵を加えま す。春雨、グリーンピー スを加えてさらに炒め、 塩、こしょうで味をとと のえます。



③ 具は冷めたら、15等分 (10等分) して丸めておき ます。



⑥ 約170℃に熱した油でキ

ツネ色に揚げます。

⑤ クッキングシートを敷い たオーブン皿に④を並べ ます.

> 雲吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK







8 x===#8		分量 1 斤	
生地 水 卵 (Mサイズ) 強力粉 砂 糖 塩 マーガリン スキムミルク	大スプーン 小スプーン	(12個分) 140m g 1/2個 280g 3 1/2 1 40g 1 0.8×2 (内側の線)	190m g 1個 400g 5 1 1/2 60g 1 1/2
(メロンパンの	皮		
バター 砂 糖 卵 (Mサイズ) パニラエッセン 海力粉 ペーキングパウダー イラニュー語	ンス	100g 80g 1個 少々 230g 1 適量	150g 120g 1 1/2個 少々 350g 1 1/2 適量

※薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます。

※ () 内1斤分

- メロンパンの皮の作り方 ①パターをクリーム状にね り、砂糖を少しずつ加え ながらよく混ぜます。
- ②白っぽくなったら、卵、 バニラエッセンスを加え よく混ぜます。
- ③合わせてふるった薄力粉 とベーキングパウダーを 入れ、混ぜます。ラップ にくるんで冷蔵庫で約20 分休ませます。
- (メロンパンの作り方) ①打ち粉 (強力粉) を軽く
- した台の上に生地を取り 出します。 生地を18等分(12等分) して丸め、ぬれぶきんを
 - かけて10~15分休ませま





②メロンパンの皮を18等分

大きさにのばします。

(12等分) して丸めます。

ラップの上にのせ、手の

平で押し直径約12cmの

③①の生地を軽く手の平で つぶして丸め直します。 丸め直した生地を②の皮 で底の部分を残して包み ます。

ラップごと手に持って包 むときれいにつつめます。

手にくっつくのでラップの ラップのまま で 形をととのえて

④ スケッパーでスジをつけ、 グラニュー糖をまぶしま






⑤クッキングシートを敷い たオーブン皿に4を並べ ます。

露吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

約180~190℃に予熱した オープンで10~15分焼き ます。

あんパン 発酵 45分



	1			167kcal
/	メニュー聯号		分量 1 斤 (12個分)	1.5斤 (18個分)
	14		140m@	190m Ø
	水			
	卵(Mサイズ)		1/2個	1個
	強力粉		280g	400g
	砂糖	大スプーン	3 1/2	5
	塩	小スプーン	1	1 1/2
	マーガリン		40g	60g
	スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
	ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
		イースト専用スプーンA	(1,1910,546)	1と 0.9
	あん		300g	450g
	けしの実		少々	少々
	ぬり卵		1/2個	1/2個

※()内1斤分

- ①打ち粉(強力粉)を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で18等分(12等分)にし # 하
 - 上うにやさしく丸めます。
- ②生地の表面を張らせるよ ③ かたくしぼったぬれぶき んをかけて約20分休ませ この時、生地が傷まない ます。





うに丸めます。



④めん棒で丸くのばし、あ んを包みます。



生鸩を絞って あんをつつんで



霧を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 きませた類。

⑤クッキングシートを敷い

を下にして並べます。

たオープン皿に、閉じ口

丸めてネ!

2~2.5倍にふくらんだらOK



をつけ、約180~190°Cに 予熱したオープンで10~ 15分焼きます。

⑥ぬり卵をぬり、けしの実





	1.	5斤 1本分	511kcal
8		分量1斤	1.5斤
メニュー番号		(2本分)	(3本分)
水		170mℓ	240m@
強力粉		260g	370g
小麦胚芽		20g	30g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
ショートニング		12g	18g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA	(N28607#F)	1と 0.9

※小麦胚芽は必ずゆって冷まします。

※ () 内1斤分

①打ち粉 (強力粉) をした 台の上に生地を取り出し ます.

② 生地を軽く丸め、かたく しぼったぬれぶきんをか けて約15分位休ませます。

③生地をめん棒で細長くの します。

生地を軽く丸め直してス ケッパーで3分割 (2分割) します.







④生地を横長に置いて、手 前から巻いていきます。 巻き終わりをつまみます。


⑤ クッキングシートを敷い たオープン皿に並べて霧 吹きをします。


⑥発酵を終えた生地に斜め の切り目を5~6本いれま

約32℃~35℃に保ったオ ープンで約40分発酵させ ます。

約220℃に予熱したオー ブンで約15分焼きます。







発酵 30分



1			
	1.5斤 1枚分、1		
8二3一部号		分量1斤	1.5斤
A-1-05		(2枚分)	(3枚分)
(生地)			
水		180mℓ	250m ℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	
	4 = 1 HM2=4 >.4	(内側の線)	1 - 00
	イースト専用スプーンA		(内側の線)
(具)			
(*)			
ピザソース		140g	210g
玉ねぎ(薄切り	7)	中1個	中1 1/2個
ピーマン(輪		2個	3個
マッシュルー		60g	
サラミソーセ・		80g	-
ピザ用チーズ	2 (1941.)	200g	
LUMPTO		2009	3009

※ () 肉1斤分

台の上に生地を取り出し 表す.

分休ませます。

①打ち粉 (強力粉) をした ②ぬれぶきんをかけて約15 ③ クッキングシートの上に 生地をのせ、めん棒で直 径25cmにのばします。


生地を軽く丸め直して3等 分 (2等分) します。









で穴をあけます。















			70kcal
8		分量1斤	1.5FF
メニュー番号		(16本分)	(24本分)
水		180m ℓ	260mℓ
強力粉		280g	400g
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		5g	8g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	1と 0.9
粉チーズ		10g	15g
ぬり卵		1/2個	1/2個

ます.

※ () 肉1斤分

①打ち粉 (強力粉) をふっ た台の上に生地を取り出 します。

軽く丸め直して、スケッ パーで24等分 (16等分) します。



② 生他の表面を張らせるよ うに丸めます。

この時、生地が傷まない ように、やさしく丸めま

生地をいためないように





③ かたくしぼっためれぶき

んをかけて約15分休ませ

④ 両手でころがしながら約 25cmの長さにのばしま

⑤ クッキングシートを敷い たオープン冊に並べ、露 吹きをします。





⑥ぬり卵をぬり、粉チーズ をふります.

約200~210℃に予熱した オープンで15~20分焼き ます.



ベーグル 発酵 30分



※()内1斤分

分攤 1 斤 1.55 4-1-BB (10個分) (15個分) 7K 170m@ | 2/10m / 2800 400a 後代金 2 大スプーン 1 1/2 1 1/2 ルスプーン 恢 15a サラダ油 10a ドライイースト イースト専用スプーンB 0.8×2 0.9 イースト専用スプーンA ②生地の表面を張らせるよ ③生地の中央に穴をあけま

みます.

①打ち粉 (強力粉) をした 台の上に生地を取り出し **ます**.

> 生地を軽くむめ直して、 15等分 (10等分) します。



生物をいためないように 丸めてネ!

この時、生地が傷まない

ようにやさしく丸めます。

うに丸めます。



生地の中央に指を差し込

105kcal

指を2本入れてくるくる回 します。

発酵すると穴は小さくな るので大きめにあけます。



④ 穴をあけた生地をそれぞ れ、1個分ずつ切ったクッ キングシートの上にのせ ます。



ぬれぶきんをかけ約15分 発酵させます。

⑤沸騰した湯にクッキング シートごと生地をいれま す。クッキングシートが はがれたらすくい出しま

あまり長い時間ゆでると 焼き上がった時に、しわ しわになります。

210℃に予熱したオーブ ンで約10分焼きます。

たオープン皿にならべま





中華まん生地づくりメニュー

●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは P8~P9の1~7 と同じ手順で行ってください。

※山蘇まん生地づくりメー コーはタイマーセットで 去半廿6

●メニューキーで9 由蕪 まん生物づくりを選んで ください

※由華主んの生地はこの分 量以外では作らないでく ださい、水分を少なくす るとパン怯き機のモータ - に過度に負荷がかかり 故障の原因となります



※薄力粉、砂糖、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます

※()内景小器

①具は合わせよく混ぜ、10 等分 (7等分) しておきま す。



て包みます。

②打ち粉をした台の上に生 地を取り出します。 生地を包工で10等分(7等 分) して軽く丸めておきま





④のばした生地に見をのせ ⑤5cm角に切ったクッキン グシートの上にとじ日を 下にしてのせ、蒸気の上 がった蒸し器に入れ強火 で20分蒸します。



③ 生地を直径10cmくらい

にのばします。

プロリー 10回分、1回あたりのカロリー表示になっています。

●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~9の1~7と 同じ手順で行ってください。

※ジャムはタイマーセットができません。

ジャムメニュー

1 メニューキーで10 ジャムを選んでください。

材料は洗って取やへ々をとり1cm角に切ります。

○1cm角に切った材料と砂糖をパンケースの中に入れ、パンケースを ふり 砂糖が材料全体にいきわたるようにします。



2 スタートさせます。

○ 命キーを押すと、予熱が始まります。 表示けでき上がりまでの残り時間に変わります。



3 ジャムを取り出し電源プラグを抜きます。

○ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点滅したら ● キーを押しパンケースを取り出しジャムをゴムベ うなどで取り出してください。


※ジャムの保存は冷蔵庫で1週間が目安です。



ジャム

グロリー 100gあたりのカロリーになっています。





- ※紅玉や国光などの赤く酸味があるりんごを 使います。
- ※このジャムはりんごの細かい皮がジャムの中 に残ります。リンゴの皮の中にジャムにとろ みをつけるペクチンが多く含まれているので 一緒にすりおろす必要があります。
- ①りんごは良く洗い、4つ切りにして塩水に つけておきます。
- ②りんごを皮ごとすりおろし、パンケースに 入れ砂糖とレモン汁を加えます。



●付属の焼き網の「とって」を開いてください。

開き方

閉じ方


焼き網の「とって」を持って両側に開いてください。ロックがかかり「とって」が内側に倒れない状態になります。

焼き網をたたむときは、「とって」を 指で内側へ押してロックを外しながら たたんでください。





- ●使用するさつまいもによっては、はじけることもあります。焼く前に竹ぐしまたは金ぐしを使っていも全体を均一に中心部まで刺してください。(約3cm間隔)※また竹ぐしや金ぐしを刺す時はけがをしないように注意してください。
- ●パンケースを本体から取り外し、本体に 焼き網をセットしてください。
- ●セットした焼き網にさつまいもをのせてから、フタをとじてください。 いもを焼き網にのせる順序は、網の中央からのせてください。 (いもの分量については、P.44 の表を参照してください。)



1 メニューキーで焼きいもを選択

メニューの選択は、P.9の7 と同じ手順で行なってください。

メニューキーで「11.焼きいも」を選ん

でください。

もう1度押すと追加焼きになります。

(追加焼きに「一」表示)

追加焼きについてはP.44をご覧ください。 2 タイマーキーで焼き時間を設定

2 ダイマーキーで焼き時間を設定 タイマー ⑥ @ のどちらかを押すと、 焼き時間 [1:30] が表示されます。P.44 の表を参考にして、焼き時間を設定してく ださい。

(② ④ を押すと10分ずつ変わります。)

尚、焼きいもメニューは1:00~2:40の範囲で設定できます。





・さつまいもの量 (重さ) と焼き時間の目安

	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30
いもの合計重量	250gまで	350gまで	500gまで	750gまで	1000gまで	1250gまで	1400gまで
いもの大小と数	小1ヶ	中1ヶ	小2ヶ	小3ケ	中3ヶ	小1ヶ	大3ヶ
の例			又は大1ヶ		又は大2ヶ	と大2ヶ	

さつまいもの大きさによって焼き時間がかわります。小さないもは、焼き時間を短く、 太いいもは、中心まで熱が伝わるのに時間がかかるので長く設定します。

ただし、焼き時間を長くすると、いもの下面がこげて臭いが強くなるので、量を 少なくして短い時間設定をおすすめします。

(1500g以上は焼かないでください。)

3 スタートさせます

➡ キーを押すと焼きが始まります。 表示は、でき上がりまでの残り時間にかわり 工程表示ランプの「焼き」が点滅表示します。

スタート後止めたいときは…


計ーを2秒間押し続けてください。(ちょっと触っただけでは止まりません。)

4 いもを取り出します

●ブザーが鳴り、「でき上がり」の表示ランブ が点滅したら ● キーを押し、いもののっている 焼き網をミトンを使って取り出してください。








⚠ 注意 やけどをしないように取り出してください。

追加焼きについて

- 大いいもなどで焼き不足のときは、追加焼きコースを使って追加焼きをしてください。
- 尚、追加焼きコースは、1分(0:01) ~3時間(3:00) の範囲で設定できます。(1分~10分までは1分単位、 10分~30分までは5分単位、30分~3時間までは10分単位 で設定できます。)
- ・竹ぐしを刺してみると、くしの通り具合で 焼きの程度を見ることもできます。 竹ぐしを刺す場合は、熱い蒸気が噴出することが あるので顔などを近づけないでください。





いもの最を名くすると協き時間を長くセット 1.ますが 長時間加勢を続けるとヒーターに 面している下面が強くさげるようになります。 いもは 少な日の方が勢が均一に向り よい 焼きいもができます。

ベーカリーで焼いた焼きいもがおいしい理由

・電子しいがで加熱したさつまいもとベーカリー で使いた怯きいもを比較して見るとおいしさの 違いがわかります。

この違いの秘密は、さつまいもの焼き温度にあ ります

このベーカリーではさつまいもの性質に合わせ て快き温度を加減しているので本物の快きいも の味を楽しむ事ができます。





もができますが、 焼きいも屋 さんけ 時間をかけて焼き手 す。ここにおいしさの秘密が

焼くときの注意点

●やけどに注意

パンを焼く時より高温が長時間続くのでお子様がベーカリーに触れることのないよう注意 してください。

●部屋の拗気を良く

焼きいもは 狆特の臭いがありますが 焼くときはどうしても臭いがでてしまいます。 部屋の換気を良くしてください。

焼くいもの数を減らし焼き時間を短くすることが臭いを少なくするのに効果があります。

●低温の部屋で焼くと濁水で汚れることがあります。

さつまいもを焼くとき名量の水分と揮発分の蒸気が発生します。気温が低い(5℃以下) 場所で焼くと、この蒸気が冷えて茶色の水になり、ベーカリーの中に溜まったり外へ流れ だすこともあります。

●何回も続けて焼くときは

燎いた後本体が室場近くまで下がるのを待ってからスタートさせてください。

汚れがついたときは早めに拭き取ってください。

- ●いもを焼いたあとは、その都度濡れタオルで拭いておくと汚れがつきにくくなります。
- ■汚れが目立ってきたときは濡れタオルを当てて汚れを軟らかくしてから拭いてください。 汚れが乾くと容易には取れません。刃物で削って商品を傷つけないでください。 アルコール、ベンジン、中性洗剤等は汚れ落としに特別な効果はありません。
- ●焼き網は水洗いできます。

オーキハキリめのいもを始くには

●じゃがいもは焼くことができます。

コースは11 「焼きいもコースの追加焼き」に設定してください。

快き時間は いもの重さ 数などにより次の表を日安にしてください。

じゃがいもの焼き時間日安

	1:30	1:50	2:10
いもの合計重量	250gまで	500gまで	750gまで
いもの数の例	大 1ヶ	大 2ヶ	大 3ヶ



(溶加倍素コーフ)

2:10を越える焼きは、いもの下面が焦げるので大きいじゃがいもは3ヶ焼きが限度です。

●位き不足の場合けいもを重返して20分段追加焼きしてください。

お手入れのしかた

○お手入れする前に ■必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

● 台所用洗剤 (食器用・調理器具用) をお使いください。

ベンジン シンナー、クレンザー、たわし、 化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使 用しないでください。



○本体のお手入れ

- ●汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬるま湯に やわらかい布をひたし、よくしぼってからふき取 ってください。
- ■庫内のパンくずなどは早めにふき取ってください。



本体の丸洗いは絶対にしないでください。

○パンケース・羽根のお手入れ

- パンケース・羽根は、フッソ樹脂加工をしています ので、傷めないようにスポンジで洗ってください。
- 取根の穴に結まった生地は水を含ませて柔らかく してからようじなどで取り除いてください。

金属製のへら、クレンザー、たわしなどは絶 対に使わないでください。

■羽根がはずれにくい場合は、羽根をひねりながら 引っ張ってください。





市販のパンの本などを参表にして生地を作ることもできますがその場合は1斤 250g~ 330g. 1.5斤 330g~400gの範囲にしてください。

●金った生地の保存方法

でき上がった後すぐ余った生地を軽く丸めなおし、2番のポリ袋 に入れ、口をしっかりしばり冷蔵庫に入れてください 使う時は手のひらで軽くつぶし、まるめなおしてから使います (保存は12時間まで)

2重のボリ袋に 入れてネ。

●作った生地を使って朝に焼きたてのパンを食べるには

バターロール

成形したあと短め (20~30分) に発酵させ てからバットに並べラップをして冷凍しま す。凍ったものはビニール袋にまどめて保 存できます。焼くときは30~35°Cで解凍し てからぬり卵をし、170℃~200℃に予熱し たオーブンで焼きます。



ピザ

平たくのばした生地をラップで包んで冷凍 します。焼くときは軽凍しないで里をのせ、 180°C~200°C に予熱したオープンで約15分 間焼きます。



おいしく食べるために

P F F に 焼きあげるワンポイント

●材料は新鮮なものを、

●投は湿気が苦手で す 製造年日日の 新しいものを選び ましょう。



●材料は正確に

●付屋の計量カップ スプーンや料理用 けかりを使って正 確にはかりましょ



■イーストについて.

●問封後は密封して 冷蔵原または冷凍 雨へ保存してくだ さい



●窓温・水温に注意しましょう。

●緊温、水温はパン のできげっに影響 1.ます 特に可提 は、涼しい所で必 ず冷水 (約5°C) を 使いましょう。




今おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら。

- ●すぐに取り出し、蒸気を迷がしましょう。
- ◆人肌程度にさめたら、ラップに包むか、 ビニール物に λ れて砂燃を防ぎます。
- パンを切るときは、人肌程度に冷めてから バン切りナイフを使って切ってください。
- ●3~4円程度ならラップで包むかビニール 袋に入れて冷蔵庫で保存してください。







●食べるときは、

- ●そのまま食べても、もちろんおいしくいただ 付ます.
- ●トーストすれば「サクッ」とした歯ざわりで いっそうおいしくいただけます。





はり焼き色が濃いときは

- ●スキムミルクを大スプーン1/2~11/2減らしてください。
- ●砂糖を1/4~半量減らしてください。このときパンは 少し小さめになります。





△ 量が多いとバンがパンケースからあふれる場合があります。量が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。 取扱が明書どおりに作りましょう。



© スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

本乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



①マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?

かまいません。ただし、マフィン風のように多く使用する場合は、あらかじめ冷蔵庫から出し、やわらかくしてからお使いください。



② 国内メーカーのドライイーストの代わりに、外国メーカーのドライイーストや天然酵母を使ってもかまいませんか。

- 天然酵母について一 天然酵母は天然の食物 (レーズン、穀物等) を発酵させて作る酵母です。使用するため には、元種を2-3日間かけて作り、パンに入れて使用します。パンの出来具合は元種の 種類や出来、また、室温や湿度などの環境によって影響されます。パン焼き機では発酵 状態を早ながらパン作りの行程を短繋できないので、天然酵母の使用はできませか。

タイマーについて

© なぜ16時間しかセットできないのですか?

A 材料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。特に夏場はタイマーの時間を短くセットしてください。



② なぜ「スイートパン」、「マフィン園」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」 「ジャム」ではタイマーセットができないのですか?

全地が変質したり、発酵しすぎたりすることがあるからです。



© なぜレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

 野菜、卵、牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは 対かつぶれて充分に膨らまないことがあります。

でき上がりについて

① パンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?

A イーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を使うとパンに変なにおいがつくときがあります。



ハンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味には変わりありません。



② パンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?

△ パンは生きものなので室温、材料の質、計量誤差、 タイマー設定時間、粉の種類、イーストの種類など で、高さ、形、焼色が変わります。



作り方について

ださ(い)

② 材料を入れる順番があるのはなぜですか?

タイマーを使うとき、運転する前にイーストが水に触れると発酵が進んでしまい、バンがうまくできない場合があるからです。



② 夏場に冷水(約5℃)、冬場にぬるま湯(約30℃)を使うのはなぜですか?

△ 生地の発酵温度は28℃前後が適当です。夏 場は生地の温度が高くなるので冷水を入れ、 冬場は生地の温度が低くなるのでぬるま湯 を入れます。 (P.8 「材料の温度について」を参照してく





		こんなときに	バンが膨らみ 過ぎている	パンがつぶ れている	バンの膨らみ が足りない	粉の状態のま ま焼けている
原	因		U			
	小麦粉	多すぎたとき	0			
	小级机	少なすぎたとき			0	
	イースト	多すぎたとき	0	0		
材料の計量	1-21	少なすぎたとき			0	
13 (40) (1) (2)	砂糖	多すぎたとき	0			
		少なすぎたとき			0	
	*	多すぎたとき	0	0		
		少なすぎたとき			0	
室温	高すぎたと	き (28℃以上)	0	0		
主傷	低すぎたと	き (10℃以下)			0	
水温	高すぎたと	き (25℃以上)	0	0		
47-AII	低すぎたと	き (5℃以下)			0	
イースト、ハ	小麦粉が古か	いった場合			0	
停電があった	た場合					0
作動中、	を誤って	押した場合				0
焼き上がった 時間放置した	とパンをパン と場合	ノケースの中に長				
パンが十分(場合	こ冷えている	いうちに切った				
羽根が付いる	ていなかった	:場合				0

バンの焼色 が濃すぎる	パンの内側 の気泡が大 きい	バンの皮が ベタつき、 側面が大き くへこんで	バンを切っ たとき、き れいに切れ ない		
	200	Na C	(3)	対策	参照ページ
0	0			材料は正確に計量してください。 計量級差はパンのできに大きく影 間します。 特にイーストを計量するときは、 付属スプーンをたたいで計量しま すと多めに入りますので注意して ください。 ※初ははかりで計量してください。	8
	0				
				冷水 (約5°C) を使います。	
				温水 (約30℃) を使います。	- 8
				室温に合った温度の水をお使いく ださい。	
				材料は新しいものをお使いくだ さい。	48
				生地を捨てて、新しい材料でやり 直してください。	54
0		0		焼き上がったらできるだけ早くバ ンを取り出してください。	10 11 48
			0	パンが冷めてから切ってください。	48
				羽根は確実に羽根取り付け軸に取 り付けてください。	8

- ●次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。
- ●ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

本体がちょっとおかしい



こんな表示がでたときは

○ ② キーを押したら

- ●パン焼き機の内部が高 温 (38で以上) になっ ている
- でいる。 ●焼き上げ直後再び使用 するとおこります。



ふたを開けてバンケースを取り 出し、冷ましてください。 EOI が消えたら 100 キーを 押してください。

○使用中に

●使用中に停電があった。 | 途中で電源プラグを 抜いたり、ブレーカ ーが切れた場合も含 まれます。



生地を取り出し、新しい材料で最初からやり直してください。

○でき上がったら



- ●ねり、発酵中にパン生 地温度が適温より高かった。
- ●ねり、発酵中にバン生 地温度が適温より低か った。 (寒冷地で発生するこ とがあります。)

次からはパン作りに適した 温度 (15~28℃) の場所で お使いください。

上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。

仕様

形式		式	HBH916	
電源		源	100V (50/60Hz)	
ヒーター		タ ー	430W	
消費電力モ	モーター	50Hz	100W	
		60Hz	90W	
粉(強:	力粉)の	容量	400g (食パン)	
食バ	2 0	形	山形パン	
9 1	7	-	16時間まで	
安全	装	置	温度ヒューズ (192℃)	
	-	۲	約1.2m	
外形	寸	法	幅34・奥行26・高さ37.5cm	
重		量	約7Kg	
付	属	뮮	計量カップ・計量スプーン・焼き網	

アフターサービスについて

■修理サービスについて

- ●で使用中に関係が生じたときは お使いに なるのをやめ、電源プラグをコンセントか ら抜いて、お買い上げの販売店または下記 のお問い合わせ先にご相談ください。
- ●自動ホームペーカリーの補係用性能部品は 製造打切後農低6年間保有しています。 補係 用件能部局とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品のことです。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店 にご相談ください 修理によって機能が維 持できる場合は、お客様のご要望により有 料で條押1.主古

自保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入 してお渡しいたしますので、内容をよくお読み のうえ大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証 書の記載内容により お買い求めの販売店に修 理をご依頼ください。

消耗部品について

バンケース・双根・オイルシールは消耗品です。 ※長期間使用するとパンケース・羽根のフッ素樹脂加

Tがはげたり、パンケース同転納部分のオイルシー ルの摩耗により、同転軸が回らなくなったり、材料 がもれる原因になります。

このような場合は部品交換が必要になりますので、 お買い上げの販売店または下記のお問い合わせ先に 修理をご相談ください。



こんな症状は

・雷涛コード・プラグが異常に執い。 木体が異常に執かったり、こげくさい息

いがする おりませんか

製品にさわるとビリビリ電気を感じる。 その他の異常や対路がある。



このような症状の 時はコンセントか ムプラグを抜き筋 売店に占給をご相 踏ください

お客様相談窓口

ての製品の使用方法・アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、

エムケー精工 お客様相談窓口 〒387-8603 長野県千曲市両宮1825

0000120-70-4040

フリーダイヤル 026-272-4111(代表) ■通常雷話番号 026-274-7089 **E**FΔX

受付時間:日~金曜日 午前9時~午後5時

(紀日および弊社休業日を除く)

Let's enjoy the future!



〒387-8603 長野県干曲市田宮1825番地 TEL 026(272)4111(代) FAX 026 (274) 7089 (代)

[安内] 〒004-0841 札幌市河田区湾田一条1-9-21 TEL 011 (881) 7311 姆 #1. T983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 022 (258) 3861 fili 台 * 再 〒125-0062 東京都墓飾区青戸8-3-5 MK東京ビル3F TEL 03 (3604) 6441 0 京 支 店 〒453-0855 名古屋市中村区府森町6-109 古屋专 H TEL 052 (461) 7261 名 * 〒564-0043 大阪府欧田市南欧田3-6-4 TEL 06 (6386) 5800 85 店 155 〒810-0011福岡市中央区高砂2-12-15 TEL 092 (531) 3731 ⇟

[営業所] 85 193 静 金

175

255

〒387-0001 辰 1 8 2 5 TEL 026 (272) 7541 野営業所 T950-0923 ₩ 姥ヶ山2 - 18-1 5 TEL 025 (287) 0911 堂 華 所 B 市 5 写竹 ī 1 3 -TEL 054 (238) 0111 四常 英所 〒422-8035 静 岡 rts TEL 076 (264) 1115 〒920-0027 会 沢 市 駅 西 新 町 1 - 3 8 - 1 8 沢営業所 TEL 082 (871) 〒731-0138 広島市安佐南区祇園 3-36-28 7355 出 空 30 所 TEL 087 (837) 3303 松営業所 〒760-0079 高 #/3 市 松鄉 EI 2 5 児島市小山田町7370 TEL 099 (238) 7036 〒891-1231 康 鹿児島営業所